



Artikelnummer 1000017543

COVERALL, OX-ON Comfort, L, vit, MF

- ✓ Otroligt slitstark
- ✓ Ergonomisk design
- ✓ Andas
- ✓ Dragkedja
- ✓ Antistatisk

**Produktbeskrivning**

OX-ON Coverall Comfort är en populär och mycket slitstark skyddsdräkt för dig som arbetar med t.ex. underhåll och reparationer, sprutmålning, isolering, trä, metall och vissa kemikalier. Du får en extra slitstark och bekväm skyddsdräkt i antistatisk ovävt polypropen. Den mikroporösa ytan skyddar dig mot partiklar som asbest och i begränsad utsträckning också mot stänk från kemikalier. Coverall Comfort är en ergonomisk skyddsdräkt med bra passform och tätslutande resår vid huva, anklar och midja. Modellen har dragkedja med stormflik, tejpade, inre sömmar och en mjuk mudd vid handleden. OX-ON Protector Coverall Comfort är godkänd för typ 5 och 6. Detta betyder: Typ 5: Dampartiklar. Dräkten skyddar hela kroppen mot luftburna, fasta partiklar. Typ 6: Vätskestänk. Dräkten skyddar i begränsad utsträckning mot lätta stänk av flytande kemikalier. Coverall Comfort är en mycket slitstark och bekväm skyddsdräkt som du kan röra dig fritt i. Du kan använda dräkten i många sammanhang, och kanske är det just därför som den är vår absolut bäst säljande skyddsdräkt.

**Produktspecifikationer**

Artikelbenämning	COVERALL
Varumärke	OX-ON
Undervarumärke	Comfort
Storlek	L
Färg	Vit
Material	MF
Märkningar	CE. CAT III.
CE-kategori	CAT III
Produkt- eller teststandarder	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1+A1:2010, EN 14325:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	50 st	50 cm	28 cm	52 cm	5713482000226
st	1 st				5701952301546



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

CAT III Tredjeparts typgodkännande krävs för alla kategori III-klassade produkter inom personlig skyddsutrustning (PPE). KAT III-produkter åtföljs av ett notifierat organisationsnummer för tredjepartsverifiering av produktens säkerhet.

