

Allrengöringsmedel

Produktbeskrivning

Suma Multi free D2 är ett koncentrerat rengöringsmedel för rengöring av alla vattentåliga ytor i lokaler där livsmedel hanteras. Produkten är lämplig för rengöring av golv, väggar, tak, arbetsytor och produktionsutrustning.

Produktegenskaper

Suma Multi free D2 är ett koncentrerat rengöringsmedel lämplig för alla vattentåliga ytor i lokaler där livsmedel hanteras. Produkten är mycket effektiv till att lösa fett och fasttorkade rester av organiskt material. Den innehåller komplexbildare som hindrar kalkbeläggningar och förstärker produktens rengörande egenskaper samt gör den lämplig att använda i alla vattenhårdheter.

Produktfördelar

- Koncentrerad och kostnadseffektiv
- Löser fett och rester av fasttorkat organiskt material och lämnar en skinande ren yta
- Effektiv i alla vattenhårdheter
- Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor, även aluminium och andra mjuka metaller
- Lämplig även för handdisk

Bruksanvisning

Sprayrengöring:

1. Dosera 10 ml* till 750 ml vatten.
2. Spraya produkten direkt på ytan och rengör med fuktad städduk.
3. Skölj noggrant alla ytor som är i direktkontakt med livsmedel med rent vatten och låt lufttorka.

Hink-/golvrengöring:

1. Dosera 5-25* ml per 5 lit ljummet vatten.
2. Rengör ytan med duk, borste eller mopp.
3. Skölj noggrant alla ytor som är i direktkontakt med livsmedel med rent vatten och låt lufttorka.

Golvrengöring skum:

1. Följ de allmänna anvisningarna på skumutrustningen som används.
2. Använd i en koncentration om 5 ml/liter* ljummet vatten.
3. Applicera ett jämnt skumlager på ytan.
4. Låt verka under 5-10 minuter och skölj därefter med rent vatten. För optimal rengöring skölj innan skummet har torkat på ytan.

Dosering

Den faktiska doseringen beror på lokala förhållanden (vattenhårdhet, smutsighetsgrad, metodik).

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



EU Ecolabel: DK/020/006





D2

Teknisk information

pH konzentrat: ~ 10

Relativ densitet (g/cm³; 20°C): ≈ 1.02

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Under rekommenderade villkor kan Suma Multi free D2 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
101105481	Suma Multi free D2 2x5L W3	Standard

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 20/06/2022 sv-SE (P00461)