

Tork Extra Långt Toalettpapper Advanced – 2-lagers T4

120261



Beskrivning

Ge gästerna samma komfort som hemma med extra långt toalettpapper i Advanced-kvalitet från Tork. Det här är ett kostnadseffektivt och funktionellt toalettpapper – perfekt för toalettutrymmen med låg besöksfrekvens.

- Extra lång rulle: färre påfyllningar, sparar underhållstid
- Snygg dekor: utformad för att skapa ett gott intryck
- Toalettpapper som balanserar kostnad och prestanda på ett effektivt sätt
- Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp¹
- Advanced
- För allmänheten
- Mönsterprägling

Produktcertifikat



Produkt Detaljer

Prägling	Ja
Antal Ark	493
Tryck	Nej
Rullens diameter	12 cm
Rullens längd	61,6 m
Arklängd	12,49 cm
Lager	2
Rullens bredd	9,9 cm
Hylsans inre diameter	3,8 cm
System	T4
Färg	Vit

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7310791104461	7310791104478	7322541042558
Förpackningsmaterial	Plastic	Plastic	-
Antal	4	24 (6 CON)	1080 (45 TRP)
Höjd	198 mm	198 mm	1 932 mm
Längd	117 mm	702 mm	1 200 mm
Bredd	240 mm	240 mm	800 mm
Bruttovikt	826,38 g	5 kg	225,22 kg
Nettovikt	795,56 g	4,77 kg	214,8 kg
Volym	5,56 dm3	33,36 dm3	1,5 m3
Lager per pall	-	-	9
TRP per lager	-	-	5

Tork Extra Långt Toalettpapper Advanced – 2-lagers T4

120261

Kompatibla produkter



Tork Dispenser Toa T4
557000



Tork Dispenser Toa T4
557008

Miljöinformation

Innehåll	Produkten tillverkas av Återvunna fibrer Kemikalier Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.
Material	Återvunna fibrer Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger. Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter. Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvaliteter görs för varje produkt, beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljushet. Papperet löses upp i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter. Blekning av pappersmassa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på pappersmassan. Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit). Vissa av våra produkter är blekta och andra inte. Till blekta produkter använder vi blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare).

Kemikalier	Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet. Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda: • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar) • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper) • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet) • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
------------	---

Tork Extra Långt Toalettpapper Advanced – 2-lagers T4

120261

- Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

- skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
- pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
- retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
- Beläggningsekemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

- Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
- Flockningsekemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
- Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering	Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001. Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.
Förpackning	Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja
Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum	Utfärdandedatum: 23-05-2023 Revisionsdatum: 11-09-2025
Tillverkning	Denna produkt tillverkas på fabriken Lilla Edet - SE och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.
Avyttring/destruktion av produkt	Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige