

Chark

5 l | 62548002

Högalkaliskt grovrengöringsmedel

Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar som proteiner och fett. Skadar ej aluminium.
Anpassad för livsmedelsindustrin, innehåller inte färg, parfym eller lösningsmedel.

Användning

För rengöring inom livsmedelsindustrin och slakterier. Till låg- och högtrycksrengöring och annan maskinell rengöring. Skadar ej aluminium eller andra metallytor. Skonsamt mot målade ytor.

Metod

Lösningen appliceras med lågtryck. Låt verka 2-5 minuter. Avsluta med sköljning med vatten. Låt aldrig medlet torka på ytan.

Dosering

Lätt rengöring: 1-5 dl till 10 liter vatten (1-5%).
Grov rengöring: 5-10 dl till 10 liter vatten (5-10%).



Allmänt

Artikelnummer	62548002
Förpackning	
Varumärke	Nordex
Ursprungsland	Sverige

Teknisk data

Färg	Ljusgul
pH-värde	14 / 12,5
Densitet	1190
Hållbarhet	Minst hållbar i 30 månader.

Leveransinformation

EAN13	7319515480027
Enhet/kart	3
Enhet/pall	108
Nettovikt	6300 g