

SURE Cleaner Disinfectant

Koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel i Divermite® refillpåse. BPR godkänd.

Produktbeskrivning

SURE Cleaner Disinfectant är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov. SURE Cleaner Disinfectant är ett koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel i en refillpåse för rengöring och desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler. SURE Cleaner Disinfectant DvM doseras i Diverseys Divermite dispensersystem.

Produktegenskaper

- För rengöring och desinfektion av alla vattentåliga hårda ytor där livsmedel hanteras
- Lämplig för regelbunden användning
- Effektiv vid alla vattenkvaliteter
- Utan färg och parfym, produkten har en naturlig lukt från de växtbaserade råvaror som används vid tillverkning
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar

- Mycket effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer, hjälper dig att hålla en hög livsmedelssäkerhet
- Effektiv mot bakterier och jästsvampar
- Bekväm och kontrollerad dosering med Diverseys Divermite-system, sparar pengar
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror



SURE Cleaner Disinfectant

Bruksanvisning

Sprayrengöring:

- Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten
- Dosera 1% SURE Cleaner Disinfectant
- Skaka flaskan försiktigt före användning
- Ta bort lös smuts
- Spraya ytan som ska rengöras med lösningen och torka med en duk eller borste. Låt verka under 5 minuter
- Behöver inte sköljas av

Hinkrengöring:

- Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten
- Dosera 1% SURE Cleaner Disinfectant
- Ta bort lös smuts
- Spraya ytan som ska rengöras med lösningen och torka med en duk eller borste. Låt verka under 5 minuter
- Behöver inte sköljas av

Blötläggning

- Fyll ett handfat/en hink med vatten.
- Dosera 1% SURE Cleaner Disinfectant per liter
- Ta bort skräp innan du blötlägger
- Låt verka i 5 minuter
- Behöver inte sköljas av

Teknisk information

Utseende:	Klar, blek, gul vätska
pH konzentrat:	2
Relativ densitet (20°C):	1.08

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning och följ lokala föreskrifter och råd.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan SURE Cleaner Disinfectant användas på alla vattentåliga material som vanligen används i kök.

SURE Cleaner Disinfectant

Mikrobiologisk information

SURE Cleaner Disinfectant klarar följande EN-tester:

- EN 1276 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 1 % i 5 minuter (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E coli)
- EN 1650 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 1 % i 5 minuter (C. albicans)
- EN 13697 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 1 % i 5 minuter (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E coli, C. albicans)
- EN 14476 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 0,5 % i 1 minut (modifierat vacciniavirus Ankara (MVA))

Miljöinformation

SURE Cleaner Disinfectant är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test. Cradle to Cradle Gold-certifierad. Divermite-påsarna är helt återvinningsbara.

Registrering

BPR-registrering erhållen med auktorisationsnummer: EU-0029485-0001 1-1.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.21/11/2025 sv-SE (K02890)